



Sanicompact



Silppuripumput

NÄIN KÄYTÄT DESCALERIA



Irrota pumpun pistoke illalla.



Sekoita 5 litraa vettä 2 litraan Descaleria, kaada seos WC-istuimeen tai tiskialtaaseen.



Anna vaikuttaa yön yli.



Kytke pistoke.



Huuhtelee niin, että pumppu käynnistyy ja tyhjentää kaiken. Toista.

DESCALER CLEANSER

Descaler takaa parhaan puhdistustehokkuuden ja pidentää tuotteen käyttöikä.



OMINAISUUDET

- Erityisesti suunniteltu Saniflon tuotteille ja ehkäisemään kumiosien vaurioitumista
- Kehitetty laboratoriossa – sisältää fosforihappoa
- Väkevöity puhdistusaine parhaan puhdistustehon takaamiseksi
- Säännöllinen huolto pidentää tuotteen käyttöikä
- Soveltuu septitankkeihin
- Pakkaus: 1 x 5 litraa



Wc-istuimille, joissa sisäänrakennettu silppuripumppu.



Silppuri- ja harmaavesipumpuille.

DESCALER CLEANSER

Miten huoltaa silppuripumppua?

Yleensä yksi perusteellinen puhdistus vuodessa riittää pitämään silppuripumpun hyvässä toimintakunnossa, mutta suosittelemme myös nopeaa kevyttä puhdistusta säännöllisesti.

Kuinka usein nopeaa puhdistusta tarvitaan, riippuu mm. veden kovuudesta. Jos huuhtelu ja tyhjennys kestää tavallista pidempään, se voi johtua kalkin kertymisestä ja kumisen uimurikytkimen kalkinpoistotarpeesta. Kalkin poistamiseksi riittää Saniflo Descaler -kalkinpoistoaineen käyttö.

Tämä tuote on erityisesti suunniteltu poistamaan kalkkijäämät vahingoittamatta silppuripumpun sisäosia. Olipa kyse säännöllisestä nopeasta puhdistuksesta tai vuosittaisesta kalkinpoistosta, on tärkeää muistaa irrottaa laitteen virtajohto ennen puhdistusta.

Peruspuhdistus:

Puhdista wc-istuin Saniflo Descalerilla, joka on laimennettu hieman vedellä suihkepulloon. Muutama suihkaus riittää.

Syväpuhdistus kalkinpoistoa varten:

Sekoita 5 litraa vettä 2 litraan Descaleria, kaada seos WC-istuimeen tai tiskialtaaseen. Anna seoksen vaikuttaa yön yli ja kytke sitten virtajohto takaisin ennen huuhtelua.

